

Moduł komunikacyjny AsCOM

- Konfiguracja wszystkich urządzeń aster-eu wyposażonych w interfejs AsCOM
- Podłączenie do PC przez port USB
- Współpraca z programem AsConf



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE :

Podłączenie do PC	-	wejście USB
Wykrywalność w systemie	-	jako port COM
Podłączenie do urządzenia	-	złącze 3-pin
Typ transmisji	-	szeregowa
Prędkość transmisji		9600 b/s
Długość kabla	-	1,8 m
Program konfiguracyjny	-	AsConf
Kompatybilność z systemami	-	Windows 2000, XP, Vista, 7
Rodzaj sygnału do urządzenia	-	5V TTL
Warunki pracy		
temperatura otoczenia	-	0...50 °C
wilgotność względna	-	do 95%

PRZEZNACZENIE :

Moduł komunikacyjny **AsCOM** przeznaczony jest do komunikacji ze wszystkimi programowalnymi urządzeniami aster-eu wyposażonymi w ten interfejs. Pozwala na odczytanie, modyfikację i zapis określonych parametrów. Przykładowo dla As016 można kalibrować „0%” i „100%” zakresu przetwarzania, wybrać rodzaj sygnału oraz stałą czasową filtru cyfrowego. Komunikacja odbywa się poprzez port USB komputera z wykorzystaniem programu AsConf. Program wraz z instrukcją użytkownika dostępny jest do pobrania ze strony internetowej www.aster-eu.pl.

SPOSÓB PODŁĄCZANIA:

Moduł AsCOM należy podłączyć do komputera za pomocą złącza USB natomiast do urządzenia za pomocą złącza 3-pinowego. Komputer powinien wykryć automatycznie moduł AsCOM i zainstalować go jako port szeregowy COM. Dla systemów starszych niż Windows Vista może być konieczne zainstalowanie odpowiedniego sterownika ręcznie. W tym celu należy uruchomić (z prawami administratora) plik instalacyjny sterownika - AsCOM_driver.exe dostępny wraz z programem AsConf na stronie www.aster-eu.pl. Po poprawnej instalacji sterownika moduł AsCOM powinien być widoczny w systemie jako port szeregowy. Gdy komunikacja z urządzeniem zostanie skonfigurowana prawidłowo należy uruchomić program AsConf, co pozwoli na wysłanie lub odebranie parametrów do/z urządzenia. Poprawna operacja zostanie potwierdzona w pasku statusu programu komunikatem *Zapisano parametry do urządzenia* lub *Odczytano parametry z urządzenia*.

Na wszystkie wyroby udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.

Produkcja i dystrybucja:

aster-eu

04 – 676 Warszawa ul. Pokrzywowa 8B tel. +48 607 133 373 ; tel./fax. 22 769 74 51

biuro@aster-eu.pl

www.aster-eu.pl

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie

Wyd. 1/2012